Funk-Schalt Set
Bedienungsanleitung

(DE) **Bedienungsanleitung Funk-Schalt-Set**

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie das Produkt auf Schäden. Bewahren Sie die Anleitung auf, falls Sie das Produkt einmal weitergeben, übernitteln Sie bitte auch diese Anleitung.

Ausstattung:/Funktion:
Dieses Funk-Schalt-Set besteht aus einer Fernbedienung und mehreren Funksteckdosen. Mit diesem Produkt können Sie beliebige elektrische und elektronische Geräte (z.B. Lampen, TV, Computer, Weihnachtsbeleuchtung, ...) bis 2300W Leistung über eine Reichweite von bis zu 30m (Freifeld) schalten. Sie können von jedem Standort aus Ihre Geräte selbst durch Mobil und Wände hindurch ein- und ausschalten. Die Reichweite in Gebäuden ist abhängig von der baulichen Gegebenheit.

Inbetriebnahme (Abb. 2) und Anwendung:
Stecken Sie die Funkdosen in ein leeres Schutzkontaktsteckdose. Die Funksteckdose befindet sich im Anlern-Modus sobald die LED anfängt zu blinken. Drücken Sie nun eine der ON-Tasten der Fernbedienung, die der Funksteckdose zugeordnet werden soll. Zum Anlernen sollten sich Fernbedienung und Funksteckdose in unmittelbarer Umgebung zueinander befinden. Es wird ein Kanalcode zugeordnet. Sofern Sie mehrere Funk-Schalt-Sets betreiben, achten Sie darauf, dass nicht zwei Kanalcodes doppelt vergeben wird. Bei erfolgreicher Übertragung wird dies mit einem zweifachen Klicken des Schaltrelais zu hören. Nach dem erfolgreichen Anlernen der Funksteckdose kann das zu schaltende Gerät eingesteckt werden. Jetzt können Sie das zu schaltende Gerät über Fernbedienung an- und ausschalten. Wiederholen Sie diesen Vorgang entsprechend für die anderen Funksteckdosen.

Bitte beachten Sie, dass nachdem die Funksteckdose vom Netz getrennt wurde und die Verbindung wiederhergestellt ist, sich die Funksteckdose bis zu 4 Sekunden im Anlern-Modus befindet (LED blinkt). Eingabe während dieser Zeit keine neue Testprogrammierung, bleibt die bisherige Programmierung bestehen. Verwenden Sie diese Funktion zur Neuprogrammierung der Funksteckdosen.

Auf der Fernbedienung gibt es zusätzlich noch eine ON/OFF- Taste mit der Kennzeichnung G (Gruppe). Durch Drücken dieser Taste können alle Funksteckdosen Ihres Sets gleichzeitig an- und ausgeschaltet werden.

Hinweis:
- Auf eine ON-Taste der Fernbedienung können mehrere Funksteckdosen programmiert und anschließend gemeinsam geschaltet werden.
- Eine Funksteckdose kann nicht auf mehrere ON-Tasten der Fernbedienung programmiert werden. Es ist immer nur die zuletzt gespeicherte Tastenzuordnung aktiv.
- Weitere Funk-Schalt-Sets dieser Serie sind untereinander kompatibel.
- Sie können auch das IP20 Funk-Schalt-Set und das IP44 Funk-Schalt-Set dieser Anleitung miteinander kombinieren.

Achtung:
Anschlussleitung der einzelnen Funksteckdosen von 10A / max. 2300W darf nicht überschritten werden.

Fernbedienung (Abb. 1):
Für die Fernbedienung wird eine Batterie Typ CR2032 benötigt. Diese liegt der Fernbedienung bei. Lösen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung durch leichtes Drücken und Schieben in Pfeilrichtung. Setzen Sie die Batterie unter Beachtung der korrekten Polarität (Abb. 1) Es besteht die Gefahr der Explosion bei Ersetzen der Batterie durch einen falschen Typ.

Achtung: Erneuern Sie die Batterie, wenn die Reichweite der Fernbedienung stark nachlässt. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Wir empfehlen, die Batterie einmal jährlich zu ersetzen. Bitte führen Sie verbrauchte Batterie durch kostenlose Rückgabe beim Handel der umweltschonen Entsorgung zu.

Fehlersuche:
Keine Reaktion am zu schaltenden Gerät:
- Ist der Funksteckdose der richtigen Gerät eingeschaltet?
- Ist die Funksteckdose der richtigen Taste an der Fernbedienung zugeordnet?
- Ist die Funksteckdose innerhalb der Reichweite? Test durch Annäherung.
- Passt das zu schaltende Gerät (Art und Leistung) zum Empfänger?

Ungewolltes Ein-/Ausschalten des Verbrauchers:
- Ist ein anderer Sender, wie z.B. drahtloser Kopfhörer, Funk-Gong, etc. in der Nähe?
- Kanaleinstellung des anderen Senders ändern.

Reichweite zu gering:
- Sind bei Verwendung mehrerer Funksteckdosen diese in ausreichendem Abstand zueinander (ca. 1,5 bis 2m) angeordnet?
- Direkte Verbindung (Freifeld) zwischen Fernbedienung und Funksteckdose bewirkt optimale Reichweite.
- Ist die Funksteckdose durch möglichst wenige Hindernisse (Wände, Möbel, ...) unterbrochen?
- Andere Sender in der Nähe reduzieren die Reichweite. Immer nur ein Sender gleichzeitig senden!
- Bauliche Gegebenheiten beeinflussen die Reichweite erheblich. Geringfügige Ortsveränderungen können erhebliches Einfluss auf die Reichweite der Funkstecke nehmen.
- Batterie verbraucht? Gegebenfalls erneuern.

Sicherheitshinweise:
- Führen Sie keine Reparaturen/Änderungen am Produkt durch. Dadurch erlischt Ihr Garantieanspruch
- Nehmen Sie das Produkt bei Schäden oder losen Schrauben nicht in Betrieb, bzw. verwenden Sie sie nicht weiter.
- Beachten Sie die angegebene maximal zulässige Schaltleistung des Produkts.
- Sobald Sie mehrere Funksteckdosen verwenden achten Sie auf ausreichenden Abstand zueinander (ca. 1,5m - 2m).
- Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus und schützen Sie es vor starker Hitze.
- Betreiben Sie das Produkt nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen).
- Für **BA42LC, 008341C, PA-GE1-01SRFP3:** Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen und schützen Tropf- oder Spritzwasser aus.
- Für **PA-GE1-01SRFP3:** Das Produkt ist spritzwassergeschützt und kann im Außenbereich verwendet werden. Setzen Sie es keinem Strahlwasser aus. Die Fernbedienung ist nicht spritzwassergeschützt.
- Das Produkt muss frei zugänglich bleiben und der Nähe des zu schaltenden Gerätes montiert werden.
- Das Produkt ist für normale Haushaltsanwendungen geeignet und darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden.
- Schließen Sie keine Geräte (z.B. Heizlüfter), an, die einer Überwachung nicht spritzwassergeschützt.
- Schließen Sie keine Geräte mit zu hoher Last an, z.B. Leuchtstoffröhren.
- Stecken Sie nicht mehrere Funksteckdosen hintereinander.
- Die Verwendung des Produkts ist für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nicht gestattet.
- Die Aufsicht und Benutzung des Produkts muss von einer verantwortungsvollen Person erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt.
- Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch – keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Das Produkt kann unter starkem RF-Einfluss nicht wie unter normalen Bedingungen betrieben werden. In diesem Fall ist eine Änderung des Standortes notwendig.
- Das Produkt ist ein Funkschaltsystem und darf nur als solches verwendet werden.
- Die Sendetasten der Fernbedienung dürfen nicht dauerhaft betrieben werden. Bedienen Sie die Tasten nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen.

Technische Daten:
- Reichweite bis 30m (Freifeld)
- Fernbedienung für bis zu 3 unabhängig schaltbare Funksteckdosen
- Batterie CR2032 (enthalten)
- Schaltleistung pro Funksteckdose 2300W
- 230V~, 50Hz, 10A
- Frequenz: 433,92MHz
- Frequenzband: 433,05 - 434,79MHz
- Max. Sendeleistung: < 10mW
- Dauerbetrieb
- Impulse Abschaltung
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Typ **BA42LC**: IP20, nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen
- Typ **PA-GE1-01SRFP3**: IP44, Spritzwassergeschützt

WEEE-Entsorgungshinweis:
Elektrische und elektronische Altgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin.

Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Kommunen oder Handel zurückgeben. Informationen nach EU-Richtlinie 2012/19/EU des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Batterieentsorgungshinweis:
Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!

CE-Konformitätserklärung:
Hiermit erklärt REV Ritter GmbH, dass die Funkanlagentypen **BA42LC, 008341C, PA-GE1-01SRFP3, SD-UN5-RF** der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Vollständige CE-Konformitätserklärung siehe: www.rev.de unter den entsprechenden Artikel- oder Typnummern.

Service:
Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter **www.rev.de** Über eine Kontaktanfrage können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren. Nutzen Sie dazu unser Kontaktformular. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.

(GB) **Instruction manual Radio-switch-set**

Please check the device for damage and read these instructions carefully before using the device. Please retain these instructions for any future uses and, should you pass on the device.

Function:
Your set consist of a transmitter and a radio receiver. With this product you can switch electrical and electronical devices (lamps, TV, radio, computers, christmas illumination, etc...) of a capacity of up to 2300W within a range of up to 30m (free space). You can switch these devices on and off from any location through furnitures and walls. The range inside buildings is limited according to the buildings specific construction features.

Set-up (Fig. 2) and use:
Plug the wireless socket into an isolated ground receptacle. Once the LED starts flashing the wireless socket is in programming mode. Now press one of the ON buttons on the remote control you wish to assign the wireless socket. The remote control should be adjacent to the wireless socket whilst programming. A channel code is assigned when switching on the wireless socket (programming sets); be sure the same code is not assigned twice. Once the signal has been transmitted successfully you will hear the switching relay click twice. After programming the wireless socket you may plug in the device you wish to operate. You can now switch the device you wish to control on and off. Repeat this process with the other wireless sockets.

Please note, after unplugging the wireless socket from the mains and the connection has been restored, the wireless socket will be in programming mode (LED flashes) for 4 seconds. If buttons are pressed during this time no new programmed during this time, the previous programming will be used. Use this function to reprogram the wireless sockets.

The remote control also has an ON/OFF button labelled G (group). Pressing this button will switch all wireless sockets for this set on and off simultaneously.

Note:
- "An ON button on the remote control may be programmed for several wireless sockets so they can then be switched together."
- A wireless socket cannot be programmed for several ON buttons on the remote control. Only the last button assigned will be active.
- Additional wireless switch sets in this series are compatible.
- You may also combine the IP20 wireless switch set with the IP44 wireless switch set from these instructions.

Attention:
Never exceed the connected load of the individual remote controlled sockets of 10A / max. 2300W.

Batteries:
A battery type CR2032 is required for the remote control. This battery is included in the remote control packaging. Remove the cover on the back side of the remote control and insert the battery. Please pay attention to the symbols indicating the correct polarities of the battery. A worn out battery is replaced by an incorrect type.Attention! Please replace the batteries when the range of the remote control is considerable reduced. Remove the batteries from the device, when it is out of use. We recommend to replace the batteries once a year. Kindly bring your used batteries to a dealer who collects used batteries and who can recycle them properly.

Use:
Depending on its programming, the wireless light receiver is switch on and off by pressing the on/off buttons as described under "Installation". All radio switch receivers can be switched on or off at the same time by pressing the "on/off buttons"marked G (Group). By pressing the button G you can switch all radio switch receiver in a group ON or OFF.

Error search:
The transmitter diode does not turn on when the button is pressed:
- Is the receiver turned on?
- Is the receiver assigned to the right button on the remote control?
- Is the receiver within range? Test it by approaching.
- Does the device which is to be switched match with the receiver?

The transmitter is not reaction at the device to be switched:
- Check if there is sufficient distance between the devices by as for example a car phone or a wireless chair?
- Change the channel setting on the other transmitter.

The range is to short:
- When using several receivers, has they minium distance between devices been observed (approx. 1.5 to 2m)?
- Direct connection between the remote control and remote controlled socket lead to the ideal range. Is the switching connection hindered by many obstacles(furnitures, walls)?
- Other transmitters closed by reduce the range. Switch only one system should be used at the time.
- Specific building features influence the range considerably.Slight changes of place can have a considerable impact on the range. Remove interfering objects.
- The batteries might be used. Please replace them.

Safety notes:
- Do not repair/modify the product. This will void the warranty
- Do not operate/discontinue use of the product if damaged or screws are loose.
- Observe the maximum switching capacity specified for the product.
- When using several wireless sockets, ensure these are adequately spaced (approx. 1.5m - 2m).
- Do not expose the product to direct sunlight and protect it from excessive heat.
- Do not operate the product whilst covered.
- Do not operate the product on or near naked flames (e.g. candles).
- For BA42LC: Only use the product in dry indoor locations. Do not expose to drips or splash water.
- For PA-GE1-01SRFP3: The product is splash-proof and may be used outdoors. Do not expose to water jets. The remote control is not splash-proof.
- The product must remain freely accessible and should be installed near the device to be switched.
- The product it is suitable for normal domestic use and must not be used as a safety device.
- Do not connect devices (e.g. fan heaters) which must not be left unattended.
- Only connect resistive load devices, e.g. lights.
- Do not connect multiple wireless sockets in series.
- This product must not be used by persons (including children) with physical, sensory or mental impairments or lacking experience and knowledge.
- This product must be monitored and used by a responsible individual.
- Keep out of the reach of children or unauthorised persons.
- Unplug the product from the mains socket before cleaning. Only clean with a dry, lint-free cloth - do not use abrasive or corrosive cleaners.
- Under high RF impacts this product cannot be operated as in normal conditions. This case, change the location.
- This product is a wireless switching system and may only be used as such.
- The transmit buttons on the remote control must not be operated continuously. Do not operate the buttons with electroconductive objects.

Technical data:
- Range up to 30m (free space)
- The remote control can be used for up to 3 different devices
- Battery CR2032 (included)
- Switching capacity 2300W for each receiver
- 230V~ 50Hz, 10A, 433,92MHz
- Duty-type: Continuous
- Type- and connection of switches: Single pole, single load (single-pole disconnection)
- Operating temperature: 0°C - 35°C
- Rated protection: IP20, for indoor use in dry rooms only
- Model PA-GE1-01SRFP3: IP44, splash-proof

This device cannot be operated as normal condition if under strong RF environment, relocation is necessary.

Hereby, REV Ritter GmbH declares that the radio equipment type **BA42LC, 008341C, PA-GE1-01SRFP3, SD-UN5-RF** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.rev.de

WEEE-reference of disposal:
In accordance with European defaults used electrical and electronics devices may no more be given to the unsorted waste. The symbol of the waste bin on wheels refers to the necessity of separate collection.
Help also you for environmental protection and ensure to that this device is given to the for this purpose designated systems of waste sorting if you do not use it any longer.
GUIDELINE 2012/19/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of the COUNCIL of July 04th 2012 about electrical and electronics old devices.

Battery disposal notice:
Batteries and accumulators are not to be disposed of in the normal house waste bin. Every user is legally obliged, to hand over all batteries and accumulators, irrespective of whether or not they contain harmful substances to a communal collection point in the vicinity of his home or where they are purchased, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Batteries and accumulators should only be handed over when they are completely discharged! Guarantee details do not apply to any batteries provided or integrated.

(ES) **Puesta en marcha y utilización**

Le recomendamos que lea detenidamente estas instrucciones y que revise si el producto contiene algún daño antes de la puesta en funcionamiento. Conserve estas instrucciones y adjúntelas en caso de entregar el producto a un tercero.

Equipo y funcionamiento:
Su set de conmutación consta de emisor y diversos receptores de radio frecuencia. Con este producto Usted podrá controlar cualquier aparato eléctrico y electrónico (lámparas, TV, ordenadores, iluminaciones navideñas, etc.) que tengan un consumo máximo 2300W dentro de un radio de alcance de hasta 30 metros en espacio abierto. Desde cualquier lugar de su casa podrá encender y apagar sus aparatos incluso a través de muebles y paredes. El alcance en emisión de radio frecuencia depende de las características arquitectónicas.

Puesta en marcha (fig. 2) y utilización:
Conecte el enchufe de control remoto a un enchufe con toma de tierra. El enchufe de control remoto se encuentra en el modo de programación cuando el piloto LED empieza a parpadear. Pulse ahora una de las teclas del mando a distancia que desee sincronizar con este enchufe de control remoto. Para efectuar dicha sincronización, no puede haber ningún objeto que se interponga entre el mando a distancia y el enchufe de control remoto. Se le asignará un código de canal. Si dispone de varios sets de control remoto, tenga cuidado de que no se asigne dos veces un mismo código de canal. Si la señal se ha transmitido correctamente, se escuchará un doble clic del relé de conmutación. Una vez completada la programación del enchufe de control remoto, podrá enchufarse el aparato que desea controlarse de forma remota. Ahora podrá encender y apagar dicho aparato con el mando a distancia. Repita este mismo procedimiento para programar los otros enchufes de control remoto.

Tenga en cuenta que una vez desconectado el enchufe de control remoto, cuando vuelva a conectarse, el enchufe se encontrará durante 4 segundos en el modo de emisión (el piloto LED parpadea). Si durante este tiempo no se programa ningún botón, se mantiene la programación anterior. Utilice esta función para programar de nuevo los enchufes de control remoto.

El control remoto dispone además de otro botón ON/OFF con el distintivo G (grupo). Pulsando este botón pueden encenderse y apagarse a la vez todos los enchufes de control remoto de este set.

Indirecta:
- En un botón ON del mando a distancia pueden programarse varios enchufes de control remoto, lo que permite que puedan activarse y desactivarse todos a la vez.
- En cambio, un enchufe de control remoto no puede programarse en varios botones ON del mando a distancia. Solo estará activa la última combinación programada.
- Todos los sets de esta serie son compatibles y pueden combinarse entre ellos.
- También puede combinar entre sí el set de control remoto IP20 y el set de control remoto IP44 de estas instrucciones de servicio gratuito.

Atención:
No supere la potencia de conexión de 10 A / max. 2300 W para cada uno de los enchufes de control remoto.

Baterías:
Para el control remoto se utilizará una pila del tipo CR2032. Esta viene incluida en su mando a distancia de. Retire la cobertura que se encuentra en la parte posterior del mando a distancia e inserte las pilas. Tome por favor en cuenta, la posición correcta de las pilas, segun las instrucciones que se encuentran dentro de este compartimiento!
Atención: Cambie las pilas cuando vea que el alcance de transmisión del mando a distancia haya disminuido notablemente. Si no va a utilizar su mando a distancia por largo tiempo, se preferible que retire las pilas. Recomendamos que las cambie una vez al año. Procure desharcerse de las pilas gastadas en el comercio especializado, retornandolas por ejemplo a un punto de recogida.

Modo de funcionamiento:
Pulsando los "botones de encendido/apagado" los receptores comutadores se encenderán o apagarán de acuerdo con la programación descrita en el apartado "Instalación". Con los "botones de encendido/apagado" con la marca G (grupo) pueden encenderse/apagarse todos los receptores a la vez. Con el botón G puede encender o apagar todos los receptores en grupo.

Busqueda de defectos:
Pierde el aparato a controlar no reacciona:
- Está conectado el consumidor?
- Se ha asignado correctamente la tecla correcta en el mando a distancia?
- Se encuentra el receptor dentro del alcance de transmisión? Compruébelo con aparatos de conexión.
- Son compatibles el aparato que desea controlar y el receptor?

Innecesario encendido y apagado del consumidor:
- Se encuentra cerca algún otro emisor como un auricular o un gong inalámbrico? Cambiar la configuración del canal del otro mando.

Muy poco alcance:
- Al utilizar varios receptores, ¿están colocados a suficiente distancia (aprox. 1.5 a 2m)?
- Una comunicación directa (en campo abierto) entre el mando a distancia y el módulo de enchufe permiten un alcance de transmisión óptimo. La señal de emisión se encuentra interrumpida por muchos obstáculos (paredes, muebles, etc.)?
- Otros emisores que se encuentren cerca reducen el alcance a muy pocos centímetros.Recuerde, solo un sistema puede emitir so señal a la vez!
- Determinadas características arquitectónicas influyen considerablemente en el alcance de transmisión. El más mínimo cambio de posición puede tener gran influencia en el alcance de la radiofrecuencia.
- Están gastadas las pilas? Eventualmente cambiarlas.

Utilización:
Ao pressionar as "Teclas On./Off." os receptores de comutação rádio são ligados ou desligados, consoante a sua programação descrita em "Instalação". Com as "Teclas On/Off" de marcação G (Grupo) é possível ligar ou desligar todos os receptores de comutação rádio em simultâneo. Com tecla G poderá LIGAR ou DESLIGAR todos os receptores de comutação rádio em simultâneo.

Advertencias de seguridad:
- No intente reparar ni modificar el producto por su cuenta; de lo contrario expirará su garantía.
- No ponga en marcha ni use el aparato si el producto presenta daños o flojedad en los tornillos.
- Tenga en cuenta la potencia máxima de conmutación especificada del producto.
- Si utiliza varios enchufes por control remoto, asegúrese de que estén a suficiente distancia entre sí (aprox. 1.5 m - 2 m).
- No exponga nunca el producto a la acción directa del sol y protégelo de las altas temperaturas.
- No use el producto si está cubierto.
- No utilice el producto cerca de llamas (p. ej. velas).
- Para BA42LC: Use el producto solo en espacios interiores secos. Proteja el producto de gotas o salpicaduras de agua.
- Para PA-GE1-01SRFP3: El producto está protegido frente a salpicaduras y puede utilizarse en exteriores. Proteja el producto de chorros de agua. El control remoto no está protegido frente a salpicaduras.
- El producto debe montarse en un lugar accesible y cerca del aparato que desea controlarse de forma remota.
- El producto es apto para usos domésticos habituales y no puede emplearse como dispositivo de seguridad.
- No conecte dispositivos (p. ej. radiadores) que necesiten supervisión.
- Conecte únicamente cargas resistivas, como lámparas, p. ej. lámparas.
- No conecte varios enchufes de control remoto uno detrás de otro.
- Las personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales limitadas o con falta de experiencia o conocimientos no están autorizadas a utilizar este producto.
- La supervisión y el uso del producto deben estar a cargo de una persona responsable.
- Asegúrese de que el producto no está al alcance de los niños o personas no autorizadas.
- Desconecte siempre el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para limpiarlo use únicamente un paño seco que no tenga pelusas y no utilice detergentes abrasivos ni corrosivos.
- Con fuertes influencias de RF el producto no puede usarse en condiciones normales. En este caso es necesario cambiar de ubicación.
- Este producto es un sistema de enchufe por control remoto y solo debe usarse para este fin.
- Las teclas de envío del control remoto no deben usarse de forma prolongada. No use las teclas con objetos conductores de electricidad.

Características Técnicas:
- Alcance de transmisión: hasta 30m (aire libre)
- Mando a distancia para hasta 3 distintos módulos independientes
- Pila CR2032
- Potencia: 2300W por receptor
- 230V~, 50Hz, 10A , 433,92 MHz
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 35°C
- Modelo BA42LC: IP20, utilización solo en espacios interiores secos
- Modelo PA-GE1-01SRFP3: IP44, protegido contra salpicaduras de agua

Si el aparato se encuentra bajo fuertes influencias de señales de alta frecuencia, entonces no podrá ser utilizado como en condiciones normales. En este caso será necesario cambiarle el lugar de ubicación.

Por la presente, REV Ritter GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico **BA42LC, 008341C, PA-GE1-01SRFP3, SD-UN5-RF** es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.rev.de

WEEE-Indicaciones para la evacuación:
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden evacuarse junto con los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más.
DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEOS del 04 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Observación sobre la eliminación de baterías:
Pilas y acumuladores no pueden tirarse a los residuos domésticos. Cada consumidor está obligado por ley, a entregar todas las pilas y acumuladores, independientemente si contienen contaminantes o no, en un punto de recogida de su comunidad/barrio o en el comercio, para que de este modo puedan ser encaminadas a una eliminación respetuosa con el medio ambiente. ¡Por favor, entregue pilas y acumuladores sólo en estado descargado!
La garantía no tiene efectos sobre las posibles pilas suministradas o integradas.

(PT) **Instruções de serviço**

Antes da colocação ao serviço leia com atenção as instruções e verifique o produto quanto a danos. Guarde as instruções, no caso de eventualmente transferir o aparelho para terceiros, entregue-lhes igualmente as instruções.

Equipamento / Função:
O seu set consiste em um emissor e vários receptores de ligação radioeléctrica. Com este produto pode ligar qualquer aparelho eléctrico e electrónico (lâmpadas, TV, computadores, iluminação de natal,etc.) até 2300W de potência com um alcance de até 30m (campo livre). Pode ligar e desligar os seus aparelhos desde qualquer local, mesmo por paredes e móveis. O alcance em radiofrequência depende da arquitetura da construção.

Comissionamento (Fig. 2) e utilização:
Insira a tomada RF numa tomada de rede. A tomada RF encontra-se no modo de Programação logo que o LED fica intermitente. Prima agora uma das teclas ON do comando à distância que pretende atribuir à tomada RF. Para a programação o controlo remoto e a tomada RF devem estar localizados perto um do outro. É atribuído um código de canal. Se forem utilizados vários comandos de comutação RF certifique-se de que não são atribuídos dois códigos de canal e atribuído duas vezes. Após atribuição bem sucedida do sinal deve ser audível um duplo clique no relé de comutação. Após programação bem sucedida da tomada RF pode ligar-lhe o dispositivo a ser ligado através do comando. Agora pode ligar e desligar o dispositivo ligado através do controlo remoto. Repita esse processo em conformidade para as outras tomadas RF.

Tenha em atenção que depois de a tomada RF ter sido retirada da rede elétrica e de a conexão ser tido posteriormente restaurada novamente, a tomada RF fica durante cerca de 4 segundos no modo de emissão (o LED pisca). Se durante este período de tempo não se realizar nenhuma nova programação, a programação anterior mantém-se. Utilize esta função para reprogramar as tomadas RF.

No controlo remoto existe ainda uma tecla ON/OFF com a marcação G (grupo). Pressionando esta tecla todas as tomadas RF podem ser ligadas e desligadas em simultâneo.

Nota:
- Numa tecla ON do controlo remoto podem ser programadas várias tomadas RF e em seguida, ligadas em simultâneo.
- Uma tomada RF só não pode ser programada em mais do que uma tecla ON do controlo remoto. É sempre apenas a última atribuição de teclas programada que está ativa.
- Outros conjuntos de comutação RF desta série são compatíveis entre si.
- Também pode combinar o conjunto de comutação RF IP20 e o conjunto de comutação IP44 deste guia de instruções.

Cuidado:
A linha de rede de cada tomada de 10 A/máx. 2300 W não deve ser excedida.

Baterias:
Para o comando é necessária uma pilha do tipo CR2032. São fornecidas junto com o telecomando. Solte a cobertura na parte traseira do telecomando e insira as baterias. Por favor observe a posição marcada no compartimento de baterias!
Atenção: Renove as baterias quando o alcance do telecomando diminuir consideravelmente. Tire as baterias do aparelho quando não o utilizar durante um período prolongado. Recomendamos de substituir as baterias uma vez por ano. Por favor entregue as baterias usadas gratuitamente nas respectivas lojas para uma eliminação ecológica.

Utilização:
Ao pressionar as "Teclas On./Off." os receptores de comutação rádio são ligados ou desligados, consoante a sua programação descrita em "Instalação". Com as "Teclas On/Off" de marcação G (Grupo) é possível ligar ou desligar todos os receptores de comutação rádio em simultâneo. Com tecla G poderá LIGAR ou DESLIGAR todos os receptores de comutação rádio em simultâneo.

WEEE-Aviso de descarte:
Aparelhos eléctricos e electrónicos usados não podem ser mais colocados em lixo não separado conforme as determinações europeias. O símbolo do tambor de lixo sobre rodas avisa sobre a necessidade da colecta separada.
DIRECTIVA 2012/19/EU DO PARLAMENTO E CONSELHO EUROPEU de 04 de julho 2012 sobre aparelhos eléctricos electrónicos antigos.

Notas relativas à eliminação da bateria:
As pilhas e os acumuladores não devem ser deitados ao lixo doméstico. Cada consumidor tem o dever legal de entregar todas as pilhas e acumuladores, quer contenham substâncias nocivas ou não, num serviço de recolha da sua área ou do bairro ou em lojas para que possam ser conduzidos para uma reciclagem ecológica. Entregue as pilhas e os acumuladores apenas se estiverem descarregados! As indicações de garantia não se aplicam a pilhas eventualmente fornecidas ou instaladas.

(SE) **Bruksanvisning Radiostyrt eluttagsset**

Läs igenom denna handledning noga före idrifttagning och kontrollera produkten med avseende på skador. Spara denna handledning om eventuella även den, om du skulle överlåta apparaten till tredje part.

Satsens delar/funktion:
Satsen består av en sändare och flera radiomottagare. Produkten gör det möjligt att styra all slags elektrisk och elektronisk utrustning (lampor, TV-apparat, dator, julbelysning osv) med upp till 2300W effekt över en räckvidd på upp till 30m (fritt fält). Det går att manövrera anläggningar av alla slag genom väggar och möbler eller vägglar beroende sig i vägen. Räckvidden i byggnader är avhängig av byggnadstekniska faktorer.

Idrifttagning (bild 2) och användning:
Sätt det trådlösa vägguttaget i ett jordat vägguttag. Det fjärrstyrda uttaget befinner sig i inlärningsläge så snart lysdioden börjar blinka. Tryck nu på en av ON-knapparna på fjärrkontrollen, som ska tilldelas det fjärrstyrda uttaget. Vid inlärning måste fjärrkontrollen befinna sig i närheten av det fjärrstyrda uttaget innan det tilldelas en kanalkod tilldelas. Om du använder flera fjärrstyrda set, måste du se till att ingen kanalkod används dubbelt. Vid lyckad överföring av signalen hörs ett dubbelt klick i kopplingsreläet. När inlärningen avslutats är det fjärrstyrda uttaget klart att användas i. Nu kan du slå på och stänga av den enhet som ska kopplas med hjälp av fjärrkontrollen. Upprepa denna procedur på motsvarande sätt med de övriga fjärrstyrda uttagen.

Beakta att det fjärrstyrda uttaget befinner sig i inlärningsläge i ca 4 sekunder (LED blinkar) när det kopplats bort från elnätet och därefter åter ansluts. Har ingen ny programmering av knapparna utförts gäller fortfarande hittillsvarande programmering. Använd denna funktion för ny programmering av det fjärrstyrda uttaget.

På fjärrkontrollen finns dessutom en ON/OFF-knapp med markeringen G (grupp). Genom att trycka på denna knapp kan alla fjärrstyrda uttag i detta set slås på och stängas av samtidigt.

Hänvisning:
- På en av fjärrkontrollens ON-knappar kan flera fjärrstyrda uttag programmeras och därefter kopplas gemensamt.
- Ett fjärrstyrt uttag kan inte programmeras på flera av fjärrkontrollens ON-knappar. Aktiverad är alltid den tilldelning av knappar som programmerats sist.
- Ytterligare fjärrstyrda set i denna serie är kompatibla med varandra.
- Du kan även kombinera det fjärrstyrda setet IP20 och det fjärrstyrda setet IP44 i denna handledning med varandra.

OBS!
Anslutningskabeln för de enskilda fjärrstyrda uttagen på 10A / max. 2300W får inte överskridas.

Batterier:
För fjärrkontrollen krävs ett batteri av typ CR2032. De medföljer fjärrkontrollen. Öppna locket på baksidan av fjärrkontrollen och sätt in batteriet. Akta polariteten som anges i batterifacket!
Observera: Byt batterier när fjärrkontrollens räckvidd avtar kraftigt. Ta batterierna ur fjärrkontrollen när den inte kommer att användas under en längre tid. Vi rekommenderar att byta batterier en gång om året. Förbrukade batterier ska lämnas till inköpsstället eller läggas i batteriholk för föreskriven avfallshantering.

Användning:
Genom att trycka på "On-/Off-knapparna" slås de trådlösa fjärrstyrbrytarna på eller från efter programmeringen, precis som beskrivs under punkten "Installation". Med "On-/ Off-knappen tillhörande markering G (grupp) kan alla fjärrstyrda uttag programmerats att tända och släcka samtidigt.
Med knappen G kan du SLÅ PÅ resp. FRÅN alla trådlösa strömbrytare tillhörande en grupp.

Felsökning:
När apparaten som ska styras reagerar inte:
- Är förbrukaren tillkopplad?
- Har rätt knapp för förbrukaren trycks in på fjärrkontrollen?
- Befinner sig mottagaren inom systemets räckvidd? Testa genom att gå närmare.
- Passar apparaten som ska styras (typ och effekt) till mottagaren?

Förbrukaren kopplas till/från utan kommando:
- Befinner sig en annan sändare, t ex sladdlösa hörlurar, sladdlös gong i närheten? Ändra den andra sändarens inställning av kanal.

Räckvidden för kort:
- Har vid användning av flera mottagare dessa placerats med ett tillräckligt avstånd från varandra (ca 1,5 till 2m)?
- En direkt förbindelse (fritt fält) mellan fjärrkontroll och mottagare ger optimal räckvidd. Avbryts radiovågen genom så få hinder (väggar, möbler osv) som möjligt?
- Andra sändare inskränker räckvidden. Använd bara en sändare åt gången!
- Byggtekniska faktorer har ett stort inflytande på räckvidden. Obetydliga platsförändringar kan påverka radiovågornas räckvidd i avsevärd omfattning.
- Batterierna tomma? Byt i så fall ut dem.

Säkerhetsinformation:
- Utför inga reparationer/ändringar på produkten. Detta skulle medföra att din garanti upphör att gälla
- Ta inte produkten i drift resp. sluta använda den om den är skadad eller skruvar är lösa.
- Beakta produktens max tillåtna brytförmåga.
- Så snart du använder flera fjärrstyrda uttag måste du beakta att hålla tillräckligt avstånd mellan dem (ca. 1,5 m – 2 m).
- Utsätt inte produkten för direkt solljus och skydda den mot hög värme.
- Använd inte produkten när den står/är nära öppen eld (t ex levande ljus).
- Använd inte produkten vid, på eller i närheten av öppen eld (t.ex. levande ljus).
- För BA42LC: Produkten får endast användas i torra inomhusutrymmen. Utsätt inte produkten för droppar- eller stänkvatten.
- För PA-GE1-01SRFP3: Produkten är stänkvattenskyddad och kan användas utomhus. Utsätt den inte för vattenstrålar. Fjärrkontrollen är inte stänkvattenskyddad.
- Produkten måste vara fritt tillgänglig och monterad i närheten av de enheter som ska kopplas.
- Produkten är lämplig för normal användning i hushåll och får inte användas som säkerhetsanordning.
- Anslut ingen utrustning (t.ex. värmefläkt) som måste hållas under uppsikt.
- Anslut endast enheter med ohmisk last, t.ex. lamp

Funk-Schalt Set
Bedienungsanleitung

HU **Használati utasítás - Távirányítós dugaljszett**

Kérjük, hogy használatbavétel előtt gondosan olvassa el az Útmutatót és őrizze meg a termékhez, hogy mindig kéznél legyen. Önöre meg ezt az Útmutatót és amennyiben a terméket átruházza, úgy adja vele oda ezt az Útmutatót is.

Felnyeretlség / működés:
- Az On által szabott kábelt úgy adjuk össze, hogy a kábelek ne feszüljenek.
- Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne legyenek kitéve a hőhatásnak.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket, ha a fogkarmok vagy a kábel sérült.
- Ne használja a készüléket a közvetlen napfénynek kitett helyen.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen a fogkarmok és a fogaskerekek közelében.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen a fogkarmok és a fogaskerekek közelében.

Üzembehelyezés (2. ábra) és felhasználás:
Dugja a távirányítású konnektort egy érintésvédelemmel ellátott dugaljba. A távirányítású konnektor tanuló-módba kerül, amint a LED villogni kezd. Ekkor nyomja meg az egyik ON-gombot a távirányítón, amelyet a távirányítású konnektorhoz szeretne rendelni. A távirányítású konnektor a távirányítónak az adott kódját tárolja el a konnektorban. A folyamatot a többi konnektorral is megismételheti. Egy csatornához hozzárendelése történik. Amennyiben több rádióvezérlésű készletet üzemeltet, ügyeljen arra, hogy ne adjon ki dupla csatornakódot. A sikeres átadástól követően a kapcsolódó készülék kattintása hallható. A távirányítású konnektor sikeres betanításától követően beduglalja a vezérelni kívánt készüléket. Ezt követően ki-/be kapcsolhatja a készülékeit a távirányítóval. Ügyeljen a fokozatosan a fölött található kapcsolóra.

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy miután a távirányítású konnektort leválasztotta a hálózatról és az összekötetlenül helyreállította, a távirányítású konnektor kb. 5 percig tanuló-módban van (a LED villog). Amennyiben ez idő alatt nem történik újabb billentyű-jelzés, a konkrét programozás marad meg. Ezt a funkciót a távirányítású konnektor újraprogramozásához használja.

A távirányítón található még egy ON/OFF-gomb G-(Gruppe=csoport) jelöléssel. A gomb megnyomásával a készlethez tartozó összes távirányítású konnektort kapcsolhatja ki- és be.

Útmutatás:
- A távirányító egy ON-gombjára több távirányítású konnektor kapcsolható, majd vezérlhető egyszerre.
- Egy távirányítású konnektor nem kapcsolható ki egy másik ON-gombjára. Minden az utolsó gombnyomás.
- A sorozat tovább bővíthető vezérlő-készletet egymástól kompatibilisek.
- Az útmutató IP20-as és IP40-es rádióvezérlésű készletet kombinálhatja egymással.

Figyelem:
Az egyes távirányítású konnektorok 10A-os/ max. 2300W-os csatlakozóvezetékkel nem szabad túlterhelni.

Elemek:
A távirányítóhoz CR2032 típusú elemre van szükség. Az elemeket a távirányítóhoz mellékeltük. Vegye le a távirányító hátoldalán lévő fedelet, majd tegye be az elemeket. Kérjük, ügyeljen az elemtípusban feltüntetett polaritásra! Figyelem: Cserélje ki az elemeket, ha a távirányító hatósugara erősen csökken. Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki a készülékből az elemeket. Javasoljuk, hogy az elemeket ne tegye ki hőhatásnak. Az elemeket ne dobja a háztartási hulladékba, hanem cserélje ki. A lemerült elemeket a környezetbarát ártalmatlanítás céljából a kereskedelmi egységeknél ingyenesen visszaadhatja.

Felhasználás:
Az „On-/ Off"-gombok megnyomásával a rádióvezérlők a programozott függően a "Beüzemelés" pontban írottak szerint be, vagy kikapcsolnak. A G (Gruppe=csoport) jelölés „On - / Off-gombjával" minden rádióvevő egyszerre be-, vagy kikapcsolható. A G- gombbal minden rádióvevő BE-, ill. Kikapcsolható.

Hibakeresés:
A kapcsolandó készülék nem reagál:
- Be van kapcsolva a fogaskerék?
- A vevő a távirányító kormét gombjához hozt kezdeményez?
- A vevő a hatósugarán belül van? Ellenőrizze készülékeit.
- A kapcsolandó készülék passzol (fajta és teljesítmény) a vevőhöz?

A fogyasztó nem kívánatos be- és kikapcsolása:
- Található a közelben más piaci-, mint például egy drótnélküli felhajtógáz, vagy drótnélküli csengő? A másik adó csatornabeállításának megváltoztatása.

Hatótávolság:
- A használat során a több vevő megfelelő távolságra van egymástól (kb. 1,5-ről 2m-ig)?
- A távirányító és a kapcsoló dugaszoló aljzat közötti közvetlen kapcsolat (szabad tér) optimális hatósugarat eredményez. Lehetőleg kevés akadály (falak, bútorok, stb.) szakítja meg a kapcsolási utat.
- A távirányító használata során ajzók nélkül ne érintse meg a készülék fémfelületeit, mivelgolyóg csak egy rendszer adhat.
- A kisebb helyváltoztatások is komolyan befolyásolhatják a radió hullámok hatótávolságát.
- Lemerült az elem? Szükség esetén kicserélnije.

Biztonsági tudnivalók:
- Ne hajtson végre javításokat/módosításokat a termékben. Ezáltal megszűnik a garanciális igény.
- Rongálódások vagy meglazult csavarok esetén ne helyezze üzembe a terméket, ill. ne használja tovább.
- Vegye figyelembe a termék megadott maximálisan megengedett kapcsolási teljesítményét.
- Amint több távirányítású konnektort használ, ügyeljen az egymáshoz való megfelelő távolságra (kb. 1,5m - 2m).
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, és védje erős hőhatással szemben.
- Ne működtesse a terméket letakarva.
- Ne működtesse a terméket nyitott helyek (pl. gyertyák) mellett, azokon vagy azok közelében.
- 8342LC számára: A terméket csak száraz belső helyiségekben használja. Ne tegye ki cseppenő vagy fröccsenő víznek.
- PA-GE-01-SRFP3 számára: A terméket fröccsenő vízzel szemben védett és kültéren használható. Ne tegye ki vízsugárnak. A távirányító fröccsenő víz ellen védett.
- A terméket szabadon hozzáférhetően és a kapcsolni kívánt készülékhez közelében kell felszerelni.
- A termék normál háztartási felhasználásra alkalmas, biztonság bemenőkészülékben nem használható.
- Ne csatlakoztasson olyan készülékeket (pl. vérnyomás hőkapcsoló), amelyet felügyelni kell.
- Csak olyan termékhez készülékeket csatlakoztasson, mint pl. lámpákat.
- Ne csatlakoztasson több távirányítású konnektort egymás után.
- Tilos a termék feletti hőmérséklet olyan szintre emelkedni számára (gyermekek) is beleértve), akik korlátozott fizikai, érzékszervi, ill. szellemi képességekkel, vagy hiányos tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkeznek.
- A termék felügyeletét és használatának megkezdését olyan személyre kell végezze.
- Biztosítsa, hogy a termék ne kerüljön gyermekek vagy illetéktelen személyek kezébe.
- Tisztítás előtt húzza ki a dugaszolót aljzatból. A terméket csak egy tiszta, száraz ruhával tisztítsa – ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert.
- A termék erős rádiófrekvencia-hatás esetén (személyekhez) a normál körülményekre megfelelő módon. Ebben az esetben a felállítás helyének módosítása szükséges.
- A termék egy rádiós készletből áll, összekötnivel, és csak ilyen módon használható.
- A távirányító adó gombját tilos állandóan üzemeltetni. Ne működtesse a gombokat elektromosan vezető tárgyakkal.

Műszaki adatok:
- Hatósugár max. 30m (szabad térben)
- Tápegység max. 3 függetlenül kezelhető kapcsolókészülékhez
- Elem CR2032
- Kapcsolási teljesítmény 2300W kapcsolóvonkként
- 230V~, 50Hz, 10A, 433,92MHz
- Üzemi hőmérséklet: 0°C - 35°C
- 8342LC típus: IP20, csak száraz belteri helyiségekhez használható
- PA-GE1-01SRFP3 típus: IP44, fröccsenő vízző védett

A készülék erős nagyfrekvencia hatása alatt nem üzemelhetőtt - mint rendes körülmények között megfelelően , ebben az esetben helyezze máshová.

REV Ritter GmbH igazolja, hogy a **8342LC, 008341C, PA-GE1-01SRFP3, SD-UNS-RF** típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.rev.de

REV Ritter GmbH · Frankenstr. 1 - 4
D-63776 Mömbris · www.rev.de
Tel. +49 900 1 17 1070*
Fax. +49 180 5 007410
E-mail: service@rev.de

* 36 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise abweichend.

Abb. 1

Abb. 2

WEEE megsemmisítési útmutatás:
Az elhasznált elektromos készülékeket az európai előírások szerint már nem szabad az osztályozatlan hulladékhoz tenni. A kerékpáron elhelyezett hulladéktartály szimbóluma a szelektív gyűjtés szükségességére utal. Ön is segítse a környezetvédelmet és gondoskodjon arról, hogy ezeket a készülékeket, ha többé nem használja, a szelektív gyűjtés erre tervezett rendszereibe tesse. Az EUROPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012 július 04-én kelt 2012/19/EU IRÁNYELVE a használt elektromos és elektronikus készülékekről.

Az elemek megsemmisítésére vonatkozó utasítások:
Az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Minden fogyasztó törvényi kötelezettsége, hogy minden elemet és akkut helyi önkormányzatnál, városházánál, kereskedőnél gyűjtőhelyén – függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat, vagy nem –, hogy azokat a környezetet nem károsító módon ártalmatlanítsák lehessen. Kérjük, hogy az elemeket és akkukat kizárólag lemerült állapotban adja le! A garancális vonatkozó adatok nem vonatkoznak az esetlegesen mellékelt, vagy beépített elemekre.

DE **Bedienungsanleitung**

Funk-Schalt Set

Verwendungszweck:
Mit dem Funk-Schalt Set können elektrische Verbraucher bis zu einer Gesamtleistung von 2300 Watt ferngesteuert ein- und ausgeschaltet werden. Das Set besteht aus einem Funksender und einem Funkempfänger. Der Funksender wird in eine Steckdose gesteckt und mit dem Verbraucher, der ferngesteuert werden soll, verbunden. Der Funkempfänger wird in eine Steckdose gesteckt und mit dem Verbraucher, der ferngesteuert werden soll, verbunden. Der Funksender wird in eine Steckdose gesteckt und mit dem Verbraucher, der ferngesteuert werden soll, verbunden.

Sicherheitshinweise:
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es sichtbare Schäden aufweist